

TERMOS ELÉCTRICOS USO DOMÉSTICO

**MANUAL DE INSTALACIÓN,
USUARIO MANTENIMIENTO Y
GARANTIA**

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Les damos las gracias por confiar en nosotros, y haber elegido un termo eléctrico Ryte.

Le rogamos que lea atentamente este manual, ya que le aportará instrucciones importantes en cuanto a la seguridad en la instalación, uso y mantenimiento.

La instalación de los termos eléctricos Ryte debe ser realizada únicamente por personal cualificado, siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo a las normas vigentes.

Una instalación incorrecta puede provocar daños, por ello la importancia de este documento que es parte del producto.

El fabricante no se hace responsable del mal uso del mismo.

Índice

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD _____	4.
2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES _____	4.
3. INSTRUCCIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES _____	7.
4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Sólo por personal cualificado) _____	7.
5. INSTRUCCIONES DE USO _____	9.
6. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO _____	10.
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y INFORMACION DE GARANTIA _____	12.
8. NORMATIVA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS _____	13.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Antes de proceder con el montaje y la puesta en marcha del termo eléctrico de agua sanitaria, es obligatorio conocer el texto integral de este manual. Tiene como objeto informarle del termo eléctrico, de las reglas de su uso correcto y su seguridad, de los actos mínimos, necesarios para su mantenimiento y servicio. Además, tendrá que presentar este manual a las personas cualificadas que realizarán el montaje y, en su caso, las reparaciones del equipo al ocurrir un deterioro. El montaje y la comprobación del funcionamiento del aparato no son una obligación de garantía del vendedor ni del fabricante.
- Mantenga este manual en un lugar conveniente para su uso posterior. La observación de las reglas detalladas en él, forma parte de las medidas del uso seguro del equipo, así como es una de las condiciones de garantía.
- El montaje del termo eléctrico de agua y su conexión a la instalación de suministro de agua deben realizarse sólo por personal cualificado, de conformidad con las exigencias de las instrucciones de este manual y de las normas locales actuales. Es OBLIGATORIO para el montaje utilizar los elementos de protección y los otros componentes suministrados o recomendados por el fabricante.
- Uso del artículo fuera de los parámetros establecidos por el fabricante.
- La conexión del termo eléctrico de agua a la red eléctrica debe realizarse únicamente por personal cualificado de conformidad con las exigencias de las instrucciones de este manual y las normativas. El equipo debe estar conectado correctamente tanto a los hilos con corriente, como al circuito de protección. No conectar el equipo a la red eléctrica antes de que su calderín esté lleno con agua. La inobservancia de estos requisitos hará peligroso el aparato y en este caso queda prohibido su uso. No utilizar un alargador como fuente de alimentación del termo.
- Durante el uso del equipo existe el riesgo de quemadura con agua caliente.
- No tocar el aparato y su mando con manos mojadas o los pies descalzos, o los pies sobre un lugar mojado.
- Este equipo no debe ser utilizado por niños menores de 8 años o personas con capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento limitadas, o con experiencia y conocimientos insuficientes, a menos que éstos hayan sido supervisados o instruidos con respecto al uso seguro del aparato, y que entienden los peligros. Se debe evitar que los niños jueguen con el equipo. Queda prohibido que los niños limpien el aparato o que el usuario lo repare. Los elementos del embalaje como bolsas de plástico, poliestireno o bandas plásticas no deben dejarse al alcance de los niños puesto que son fuente potencial de peligro.
- Este equipo no se debe instalar al aire libre, ni siquiera en caso de que el espacio esté protegido por una marquesina; es muy peligroso dejarlo expuesto a lluvia, tormentas o bien a la intemperie.

- Cuando se utilice la unidad por primera vez, no lo conecte a la fuente de alimentación hasta que el depósito no se haya llenado de agua.
- La entrada de agua fría debe instalarse con la válvula de seguridad suministrada.
- El termo debe instalarse en una zona interior. Durante periodos en las que el termo no vaya a utilizarse, se deberá vaciar el agua del tanque. Para ello, desenchufe el termo de la corriente y desenrosque la tuerca en el puerto de drenaje. A continuación, abra la entrada de agua caliente o gire la válvula combinada a la posición de agua caliente, y el agua podrá salir.
- La válvula de seguridad debe comprobarse regularmente. Para ello, desatornille el tornillo de seguridad girando en dirección transversal y compruebe que sale agua del tubo de desagüe. Si el termo funciona correctamente, el agua saldrá regularmente. En caso contrario póngase en contacto con el servicio técnico del producto.
- Si la presión del agua del grifo es superior a 0.8Mpa, el agua saldrá de la válvula de seguridad. En ese caso, instale una válvula adicional en la línea de suministro de agua, pero instálela lejos del termo. Por ejemplo, en el lugar por donde entra el suministro de agua.
- Cuando la unidad está encendida, puede haber gotas de agua que salen de la válvula de seguridad. No se preocupe, esto es una situación habitual, pero tome medidas para prevenir posibles daños causados por el agua vertida. No bloquee el agua ya que esto puede causar accidentes.
- Si se descubre alguna anomalía en el funcionamiento del termo, por favor deje de utilizarlo de inmediato y extraiga el cable de alimentación o bien corte toda la conexión con el circuito de alimentación. Contacte a continuación con el servicio técnico. Ponga especial atención a la hora de desconectar el cable de alimentación de la corriente y, en la medida de lo posible, haga uso de guantes aislantes y no entre en contacto directo con el termo.
- En caso de que se active alguna de las partes responsables de la seguridad, como (seguridad bipolar o válvula de seguridad), se considera que funciona con normalidad como se describe en el documento actual. La reactivación o el reemplazo de los dispositivos de seguridad no están cubiertos por la garantía del fabricante.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

2.1 Se aplica la más moderna protección interior del depósito: el vitrificado, que se caracteriza por ofrecer:

- La más alta protección contra la corrosión y las reacciones electrolíticas para alargar la vida útil del tanque.
- Alta resistencia a las reacciones químicas causadas por las sales solubles del agua.
- No afecta al sabor y a la pureza del agua.

2.2 Además, el ánodo de magnesio atrae las sales disueltas en el agua para resistir mejor la corrosión.

2.3 Bajo consumo de energía debido al uso de espuma de poliuretano sin CFC en el espacio entre el tanque y el cuerpo exterior del termo, reduciendo la pérdida de calor del agua caliente del depósito.

RYTE VIDA LARGA

Model	72269WNG	72267WNG	72268WNG	72265WG	72270WH	72266WG	72280-E34	72281-E34
Volumen de agua del tanque (litros)	30	50	80	80	100	120	150	200
Clase de eficiencia energética	C	C	C	C	C	C	C(C ¹)	C(C ¹)
Consumo anual de electricidad (kWh)	531	1392	1337	1412	1383	1352	2544 (2446)	2506 (2415)
Presión nominal (MPa)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Voltaje nominal (V-)	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal (kw)	1,5	1,5	2	2	2	2	3	3
Peso neto (kg)	14	18	26	21	24	28	44	49
Salida de agua caliente (salida)	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
Outlet de agua fría (salida)	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
Indicador de temperatura	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Panel de contrario	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Brida con un elemento de calefacción	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Dimensiones (mm)	568x387x410	768x387x410	1133x387x455	825x435x455	1000x435x455	1165x435x455	1015x586x600	1255x586x600

RYTE DIGITAL

Model	WV03039E	WV05039E	WV08039E	WV08046E	WV10046E	WV12046E	WV15046E
Volumen de agua del tanque (litros)	30	50	80	80	100	120	150
Clase de eficiencia energética	C	C	C	C	C	C	C
Consumo anual de electricidad (kWh)	548	1401	1375	1366	1343	1333	2555
Presión nominal (MPa)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Voltaje nominal (V-)	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal (kw)	1,5	2,0,3,0	2,0,3,0	2,0,3,0	2,0,3,0	2,0,3,0	2,0,3,0
Peso neto (kg)	13,5	18	26	23,5	29	32,5	44
Salida de agua caliente (salida)	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
Outlet de agua fría (salida)	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
Indicador de temperatura	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Panel de contrario	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Brida con un elemento de calefacción	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Dimensiones (mm)	560x387x410	760x387x410	1125x387x410	835x462x484	1005x462x484	1170x462x484	1420x462x484

ELDOM PLANO

Model	Du060	Du080
Volumen de agua del tanque (litros)	60	80
Clase de eficiencia energética	B	B
Consumo anual de electricidad (kWh)	1274	1238
Presión nominal (MPa)	0,7	0,7
Voltaje nominal (V-)	230	230
Potencia nominal (kw)	2,1 + 1,2	2,1 + 1,2
Peso neto (kg)	25	29,6
Salida de agua caliente (salida)	G 1/2" M	G 1/2" M
Outlet de agua fría (salida)	G 1/2" M	G 1/2" M
Panel de contrario	sí	sí
Brida con un elemento de calefacción	sí	sí
Dimensiones (mm)	838x468	1033x663

RYTE HORIZONTAL

Model	WH05039L(R)	WH08046L(R)(BR)	WH10046L(R)(BR)	WH12046L(R)	72280XB	72281XB
Volumen de agua del tanque (litros)	50	80	100	120	150	200
Clase de eficiencia energética	C	C	C	C	C	C
Consumo anual de electricidad (kWh)	1426	1415	1369	1361	2744	2718
Presión nominal (MPa)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Voltaje nominal (V-)	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal (kw)	2	2	2	2(3)	3	3
Peso neto (kg)	19,2	25	30	34	51	62
Salida de agua caliente (salida)	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
Outlet de agua fría (salida)	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
Indicador de temperatura	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Panel de contrario	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Brida con un elemento de calefacción	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Dimensiones (mm)	760x387x410	835x462x484	1005x462x484	1170x462x484	1015x586x595	1255x586x595

2.4 La superficie exterior del termo está pintada de un material de alta resistencia sin afectar a la apariencia estética del aparato.

3. INSTRUCCIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

La instalación es responsabilidad del cliente. El fabricante no se hace responsable de ningún daño provocado por una incorrecta instalación o por el incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual y en particular:

- La instalación debe ser realizada por un profesional o personal autorizado.
- La conexión eléctrica debe cumplir las especificaciones contenidas en este manual.
- La válvula de seguridad debe estar correctamente instalada y no alterada.
- Asegúrese de que el depósito esté lleno de agua antes de enchufarlo a la red.
- No debe haber ninguna fuga de agua en las conexiones antes de enchufarlo a la red.
- Asegúrese de usar los accesorios que se suministran con el aparato.
- Debe obligatoriamente colocar los manguitos electrolíticos suministrados.
- Tanto la instalación como el mantenimiento del aparato debe realizarse por personal cualificado según la normativa vigente, cumpliendo las instrucciones del manual.
- El termo está destinado exclusivamente a uso doméstico.

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Sólo por personal cualificado)

4.1 MONTAJE A LA PARED

Después de comprobar que la pared es adecuada para soportar el peso de la unidad, asegúrese que los soportes a pared queden fijados de forma segura.

4.2 ÁNODO DE MAGNESIO

El ánodo de magnesio que está en el interior del tanque. Junto con el tratamiento vitrificado del depósito, garantizan una vida duradera al mismo.

4.3 CONEXIÓN HIDRÁULICA

La entrada y salida del agua están marcadas: la entrada de agua fría (color azul) y la salida de agua caliente (color rojo).

Es recomendable hacer la instalación cerca de una toma de agua caliente para evitar pérdidas de calor por la excesiva longitud de las tuberías, y cerca de tuberías de desagüe para facilitar las operaciones de vaciado del tanque.

Conecte la entrada y la salida del termo con tubos y conectores resistentes a la presión de funcionamiento y a la temperatura del agua caliente, que normalmente puede alcanzar y también superar los 90 °C. Por eso no se aconsejan materiales que no resistan dichas temperaturas. El agua utilizada en el sistema debe cumplir los requerimientos del fabricante en lo referente a pH, conductividad, dureza, alcalinidad, concentración de cloruros. Valores inadecuados dan lugar a la no prestación de la garantía:

- El aparato no debe trabajar con aguas de dureza inferior a los 12°F, viceversa con aguas de dureza muy alta (mayor que 20°F). Se recomienda usar un ablandador, calibrado y controlado correctamente y en este caso la dureza residual no debe colocarse por debajo de los 15°F.
- El pH del fluido de trabajo, para una temperatura de 20 oC, deberá estar comprendido entre un mínimo de 5 y un máximo de 9.
- La conductividad no debe sobrepasar los 650 µS/ cm.

Manguitos electrolíticos

Es obligatoria la colocación de las conexiones antielectrolisis, para que la garantía sea efectiva. Sin ellos la vida útil del tanque queda reducida y el aparato queda fuera de garantía, por ser considerada mala instalación.

Válvula de seguridad

Es obligatoria la instalación de la válvula de seguridad, que se suministra con el aparato. El rango de presión de la válvula de seguridad debe ser de 0,75Mpa (7,5 bar). A la hora de hacer la instalación, debe colocar un tubo de desagüe en el orificio de la válvula, para que en caso de que haya exceso de presión pueda gotear, y así desalojar la presión del interior del depósito.

Asegúrese de que las tuberías no están obstruidas para evitar la sobrepresión.

4.3.1 Instale la válvula de seguridad en la toma del agua fría, marcada con un aro de color azul, en la zona inferior del termo.

4.3.2 El agua puede gotear por la tubería de desagüe de la válvula de seguridad, por lo que debe dejarse abierta a la atmosfera o debe ser instalada con una inclinación continua evitando dobleces en un entorno libre de heladas.

4.3.3 Conecte el latiguillo a la válvula de seguridad. Asegúrese de que la presión del agua suministrada no excede de los 3-5 bar. Si fuera superior a esta presión, hay riesgo de que la válvula fugue agua cuando el termo trabaje, por lo que será necesaria la instalación de una válvula reductora de presión.

4.3.4 Conecte el otro latiguillo al tubo de salida del agua caliente, marcado con anillo rojo.

4.4 LLENADO DEL TERMO

4.4.1 Abra la llave de paso, para facilitar la entrada de agua al termo.

4.4.2 Abra un grifo de agua caliente (baño, fregadero, etc) para permitir que salga el aire de dentro del termo y de la instalación. El termo estará lleno cuando por el grifo de agua caliente que haya abierto, deje de salir aire y fluya el agua.

4.4.3 Compruebe que no existen fugas de agua por ninguna de las conexiones de la instalación.

No enchufe el termo a la red eléctrica antes de que esté completamente lleno, esto dañaría la resistencia eléctrica.

4.5 CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de instalar el aparato, es obligatorio realizar un control meticuloso de la instalación eléctrica comprobando su conformidad con las normas de seguridad vigentes, que sea adecuada a la potencia máxima absorbida por el calentador de agua (consulte los datos de la placa) y que la sección de los cables para las conexiones eléctricas sea idónea y esté en conformidad con la normativa vigente.

El fabricante del aparato no se responsabiliza por daños provocados por la falta de puesta a tierra de la instalación ni por anomalías de la instalación eléctrica. Antes de ponerlo en funcionamiento, controle que la tensión de la red sea conforme con el valor que se encuentra en la placa del aparato. Está prohibido el uso de regletas de tomas múltiples, extensiones o adaptadores. Está prohibido usar los tubos de la instalación hidráulica, de calefacción y de gas para la conexión a tierra del aparato.

Si el aparato lleva cable de alimentación, cuando haya que sustituirlo, se deberá utilizar un cable de las mismas características. El cable de alimentación se debe introducir en el agujero correspondiente situado en la parte posterior del aparato y se debe deslizar hasta alcanzar los bornes del termostato o el panel de bornes.

Para aislar el aparato de la red hay que utilizar un interruptor bipolar que se ajuste a las normas nacionales vigentes.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 ENCENDIDO

Antes de conectar el aparato asegúrese de que las conexiones eléctricas están correctamente realizadas y de que el termo está lleno de agua. El termo tiene un termostato ajustable que regula la temperatura del agua. El piloto permanece encendido mientras la resistencia está funcionando y calentando el agua.

5.2 AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Importante: La posibilidad de ajustar la temperatura a través del termostato permite optimizar el consumo de energía según el confort requerido. En cualquier caso, para prevenir la Legionela es preferible no conservar el agua a temperatura muy baja. Le recomendamos seguir las siguientes medidas:

- La temperatura del agua contenida en el termo debe ser superior a 50°C
- En caso de ausencia prolongada, antes de volverlo a utilizar, ajuste el termostato al máximo durante al menos 24 horas. Vacíe el agua del termo por los diferentes puntos de uso, espaciadamente y al máximo de temperatura.
- Mantenga los grifos y duchas limpias de cal.
A través del mando de la tapa protectora puede ajustar la temperatura del termostato hacia el + o hacia el - según desee mayor o menor temperatura.

5.3 COMPONENTES LIMITADORES DE LA SEGURIDAD

El termo eléctrico está equipado con un termostato de doble seguridad en cumplimiento de la normativa europea vigente. El sistema de seguridad interviene en caso de un sobrecalentamiento anormal del agua, desconectando automáticamente la corriente suministrada a la resistencia eléctrica. En este caso, saltará hacia fuera un botoncito de pequeño tamaño. Para rearmar el

termostato y que vuelva a funcionar de nuevo, debe pinchar el botoncito que ha salido hacia fuera con un objeto punzante.

5.4 LIMPIEZA EXTERIOR

Limpiar la carcasa exterior con un paño y solución jabonosa neutra, nunca con disolventes de base orgánica o productos abrasivos (alcohol, gasolina, aguarrás, etc.)

5.5 VACIADO DEL APARATO

En caso de una ausencia prolongada, se recomienda un vaciado completo del termo eléctrico, en este caso se procederá de la siguiente manera:

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y cierre el suministro de agua.
- Asegúrese de que el agua de dentro del depósito no esté muy caliente. En caso de que la temperatura sea muy alta, abra un grifo de caliente, para que se mezcle con agua fría y baje así la temperatura.
- La válvula debería estar conectada con un tubo a un desagüe.
- Enchufe el aparato sólo después de estar de nuevo lleno de agua.

6. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Las operaciones de mantenimiento y reparación solamente pueden realizarse por personal cualificado o autorizado, utilizando piezas originales. Antes de realizar cualquier operación de reparación o mantenimiento el aparato debe ser desconectado de la red eléctrica.

6.1 REACTIVACIÓN DE SEGURIDAD BIPOLAR

En caso de recalentamiento anómalo del agua, un interruptor térmico de seguridad, que respeta las normas nacionales en vigor, interrumpe el circuito eléctrico en ambas fases de alimentación a la resistencia.

Después de eliminar las causas que hayan causado que salte la seguridad del termostato, desconecte el aparato de la red eléctrica, retire la tapa protectora del termo, y vuelva a rearmarlo pinchando el pequeño botón que ha saltado hacia fuera con un objeto redondo y fino.

6.2 REVISIÓN DEL ÁNODO DE MAGNESIO

La función del ánodo de magnesio es proteger el tanque contra la corrosión causada por la electrolisis y la dureza del agua. Su desgaste es proporcional a la calidad y dureza del agua. Asegúrese de comprobar todos los años el estado del ánodo de magnesio, pues su integridad asegurará una buena protección. Hay zonas donde por la dureza del agua es necesario cambiarlo cada año.

6.3 LIMPIEZA

Para asegurar un correcto funcionamiento del termo, así como un menor consumo de energía, es recomendable limpiar de cal la resistencia eléctrica del aparato. La limpieza de la resistencia dependerá de la dureza del agua.

Para ello, siga los pasos necesarios para el vaciado del termo. Una vez vaciado el depósito, desmonte la pletina con una llave adecuada, desconecte los cables de los respectivos terminales, quite la resistencia con una llave adecuada y limpie los depósitos de cal acumulados alrededor de la resistencia eléctrica, sin dañarla.

6.4 NOTAS GENERALES

Si el agua de salida está fría, compruebe:

- que el aparato esté conectado a la alimentación eléctrica y que el interruptor externo esté en la posición ON;
- que el pomo de regulación de la temperatura no esté regulado hacia el mínimo.

Si hay vapor en la salida de los grifos:

Interrumpa la alimentación eléctrica del aparato y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.

Si el caudal de agua caliente es insuficiente, compruebe:

- la presión de red del agua;
- si hay una obstrucción en los tubos de entrada y de salida del agua (deformaciones o sedimentos).

Expulsión de agua por el dispositivo de sobrepresión

Durante la fase de calentamiento es normal que gotee agua del dispositivo. Si se quiere evitar dicho goteo, se debe instalar un vaso de expansión en la instalación de salida.

Si continúa expulsando agua durante el período de no calentamiento, se debe comprobar:

- el calibrado del dispositivo;
- la presión de red del agua.

Atención: No obstruya nunca la salida de evacuación del dispositivo.

**Atención: SI EL PROBLEMA PERSISTE, NO INTENTE REPARAR EL APARATO;
CONTACTE SIEMPRE CON PERSONAL CUALIFICADO.**

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y INFORMACION DE GARANTIA

Problema	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El piloto no se enciende (sale agua caliente)	Piloto fundido	Sustituir el piloto
El piloto no se enciende (no sale agua caliente)	No hay corriente	Restablezca el suministro eléctrico
	Ha saltado la seguridad del termostato	Reseteo el termostato Llame al personal autorizado
El piloto se apaga cuando se enciende el termo, salta automático de la vivienda	Fallo de la resistencia, posible salto de la seguridad del termostato	Desconecte el aparato y avise al SAT
Goteo de la válvula de seguridad	Presión de agua extrema dentro del tanque de agua	Instale la válvula de reducción de presión
		Instale la vaso de expansion
Fugas de agua	Con condensación	Tanque demasiado frío
	Por las conexiones flexibles	Compruebe la estanqueidad. Reemplace las juntas y apriételas.
	Por la resistencia	Revise la resistencia y juntas.
	Bajo el cuerpo del termo (Junta)	Llame al personal autorizado, reemplazo de la junta necesaria.
	Bajo / costura corporal	Desconecte el dispositivo y notifique personal autorizado.
Piloto no se apaga, siempre encendido (poca agua caliente)	Grifo de agua abierto	Compruebe y cierre los grifos de agua caliente
	Posible fuga de agua en la instalación	Llame al personal autorizado para revisión de la instalación
Piloto no se apaga, siempre encendido (no hay agua caliente)	Los conectores del termostato no están correctamente conectados en la resistencia	Desmonte el termostato y revise las conexiones (personal autorizado)
	La resistencia no funciona	Chequee la resistencia y sustitúyala si es necesario (personal autorizado)
	Alta dureza del agua, exceso de cal en la resistencia	Limpiar la cal de la resistencia eléctrica

Garantía TERMO ELECTROLO RYTE. (Reemplazo)

- Garantía de 3 años para el agua DEPÓSITO.
- Garantía 2 años Reemplazo de Termostato, Termostato de Seguridad
- Garantía de 2 años incluyendo los costes de desplazamiento y mano de obra que correspondan por la sustitución o reparación del producto.

* La garantía es aplicable si el producto se instaló y usó de acuerdo con los criterios del fabricante explicados en este documento.

Para solicitar la garantía envíenos un correo electrónico a associated@rytepro.com

8. NORMATIVA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que este aparato no puede ser tratado como basura doméstica. Debe ser depositado en un centro autorizado de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

El equipo está marcado conforme a la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Esta normativa previene los riesgos de salud potenciales, así como las consecuencias adversas para conservar nuestro medio ambiente, asegurándose de que después de la vida útil, este producto sea eliminado

correctamente. El reciclaje de materiales nos ayuda a mantener y conservar nuestros recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este aparato, contacte con las oficinas municipales, o con su distribuidor o instalador donde adquirió el aparato. Las sanciones por incumplimiento de esta normativa están registradas en la Legislación Local.

El fabricante no asume responsabilidades sobre daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas producto de accidentes que no sean exclusivamente del equipo en sí como unidad individual.

NOTA: El fabricante se reserva el derecho de modificaciones en sus productos sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinado el equipo.

Separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.



AP Space Station S.L.

Dirección de la empresa

Carretera Masnou-Granollers 4.3
Alella, Barcelona, 08328, España

Email: associate@rytepro.com